

Szanowni Państwo,

Koszt ciepła dostarczanego do Państwa mieszkań rozliczany będzie według wskazań **nowoczesnego** elektronicznego urządzenia rejestrującego - **podzielnika kosztów ogrzewania** E-ITN 40.



Przycisk
aktywacyjny

Plomba

1. Wskazania podzielnika kosztów ogrzewania

1. Numer seryjny (wyświetlany w częściach)	0101-0...
2. Okres rozliczeniowy	u01.01
3. Wartość zużycia za aktualny roczny okres rozliczeniowy	145
4. Wartość zużycia za poprzedni okres rozliczeniowy*	2571 SM
5. Wartość zużycia za aktualny miesięczny okres rozliczeniowy	37.
6. Wartość zużycia za poprzedni miesięczny okres rozliczeniowy	5. SM
7. Aktualna data	25.10
8. Informacja o uaktywnieniu plomby elektronicznej	OPEN
UWAGA! <u>NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ SPÓŁDZIELNIĘ!</u>	

* wskazania pojawią się po pierwszym okresie rozliczeniowym

2. Działanie podzielnika

Podzielnik kosztów ogrzewania jest elektronicznym, dwuczujnikowym urządzeniem rejestrującym w zaprogramowanych jednostkach przeliczeniowych ilość ciepła oddanego przez grzejnik w Państwa mieszkaniu. Podzielnik nie rejestruje fizycznych jednostek zużycia ciepła ani nie ma zaprogramowanej mocy grzejnika.

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania E- ITN 40 jest zgodny z Polską Normą PN-EN 834.

3. Obsługa podzielnika kosztów ogrzewania

Podzielnik jest urządzeniem bezobsługowym i nie wymaga żadnej ingerencji mieszkańca. Dla oszczędności baterii wyświetlacz podzielnika standardowo jest wyłączony. Czasowe uruchomienie wyświetlacza (na 60 sek.) wywołuje **PRZYCISK AKTYWACYJNY**. Przycisk ten służy również do wyświetlania kolejnych danych na podzielniku. W przypadku uszkodzeń (np. na skutek prób ingerencji z zewnątrz) podzielnik przełącza się w tryb pracy awaryjnej. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy na stałe komunikat „**OPEN**”. Podzielnik będzie nadal rejestrował ilość jednostek. Komunikat „**ERROR**” informuje o awarii podzielnika. Taki stan należy zgłosić do Administracji. **UWAGA! ZABRANIA SIĘ JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI W PRACĘ I KONSTRUKCJĘ PODZIELNIKA!**

4. Montaż podzielników kosztów ogrzewania

Miejsce montażu podzielnika na grzejniku jest ściśle określone w Polskiej Normie PN-EN 834. **Środek wysokości podzielnika powinien znajdować się w 3/4 wysokości grzejnika, na środku długości grzejnika** (w przypadku braku możliwości montażu na środku długości podzielnik przesuwany jest zawsze w stronę zaworu).

5. Odczyt podzielników kosztów ogrzewania

Na koniec okresu rozliczeniowego w zaprogramowanym dniu odczytu wszystkie podzielniki w danym budynku zapamiętują swoje wskazania, a następnie zerują.

Odczyt odbywa się radiowo, bez konieczności wchodzenia do mieszkań !!!!

6. Zalecenia

1. W lokalu należy utrzymywać temperaturę do 20°C – temperaturę komfortu cieplnego. W sypialni zaleca się utrzymywać temperaturę nieznacznie niższą, niezbędną dla dobrego samopoczucia.
2. **Nie zabudowywać i nie zasłaniać grzejników** (np. meblami, zasłonami itp.).
3. W okresie dużych mrozów zaleca się na noc zasłaniać okna żaluzjami oraz zasłonami, do wysokości parapetu.
4. **Zadbać o szczelność okien. Pomieszczenia wietrzyć krótko i intensywnie. Przed wietrzeniem należy ustawić zawór termostatyczny przy grzejniku do minimum. Chłodne powietrze wokół zaworu powoduje otwarcie i tym samym grzanie grzejnika.**