

1. Wskazania podzielnika kosztów ogrzewania

Szanowni Państwo. Koszt ciepła dostarczanego do Państwa mieszkań rozliczany będzie według wskazań **nowego** elektronicznego urządzenia rejestrującego - **podzielnika kosztów ogrzewania** E-ITN 30.51 produkcji **polskiej firmy Apator - Powogaz**



Przycisk aktywacyjny

Dioda optyczna

Plomba

1 - Test wyświetlacza (widoczne wszystkie segmenty)

88888 BAT SM

2 - Aktualna data (dzień. miesiąc. np. 11.12)

11.12

3 - Pierwszy dzień możliwego odczytu po dniu bilansu (dd.mm np.1.1)

01.1

4 - Wartość zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego *

4785 SM

5 - Kod alfanumeryczny kontroli zużycia * (wartości ważne dla rozliczającego)

0R6.19 *

6 - Średnia temperatura pomieszczenia w ostatnim okresie rozliczeniowym*

22.10C SM *

7 - Aktualne wskazanie zużycia

234

8 - Informacja o uaktywnieniu plomby elektronicznej - **UWAGA! NALEŻY**
NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ SPÓŁDZIELNIE!

oPEn

* wskazania pojawiają się po pierwszym okresie rozliczeniowym

2. Działanie podzielnika

Podzielnik kosztów ogrzewania jest elektronicznym, dwuczujnikowym urządzeniem rejestrującym w zaprogramowanych jednostkach przeliczeniowych ilość ciepła oddanego przez grzejnik w Państwa mieszkaniu. Podzielnik nie rejestruje fizycznych jednostek zużycia ciepła ani nie ma zaprogramowanej mocy grzejnika. **Rozpoczyna naliczanie jednostek, gdy temperatura grzejnika jest wyższa od 23°C i jednocześnie różnica temperatur grzejnika i otaczającego powietrza przekracza 5°C.**

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania E- ITN 30.5 firmy Apator Powogaz jest zgodny z Polską Normą PN-EN 834

3. Obsługa podzielnika kosztów ogrzewania

Podzielnik jest urządzeniem bezobsługowym i nie wymaga żadnej ingerencji mieszkańca. Dla oszczędności baterii wyświetlacz podzielnika standardowo jest wyłączony. Czasowe uruchomienie wyświetlacza (na 60 sek.) wywołuje **PRZYCISK AKTYWACYJNY**. Przycisk ten służy również do wyświetlania kolejnych danych na podzielniku. W przypadku uszkodzeń (np. na skutek prób ingerencji z zewnątrz) podzielnik przełącza się w tryb pracy awaryjnej. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy na stałe komunikat „oPEn”, który zostanie również wyświetlony w systemie monitoringu w Spółdzielni. Podzielnik będzie nadal rejestrował ilość jednostek w innym zbiorze. Komunikat „error” informuje o awarii podzielnika. Taki stan należy zgłosić do Administracji. **UWAGA! ZABRANIA SIĘ JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI W PRACĘ I KONSTRUKCJĘ PODZIELNIKA!**

4. Montaż podzielników kosztów ogrzewania

Miejsce montażu podzielnika na grzejniku jest ściśle określone w Polskiej Normie PN-EN 834. **Środek wysokości podzielnika powinien znajdować się w 3/4 wysokości grzejnika, na środku długości grzejnika** (w przypadku braku możliwości montażu na środku długości podzielnik przesuwany jest zawsze w stronę zaworu).

5. Odczyt podzielników kosztów ogrzewania

Koniec okresu rozliczeniowego przypada na 31.12. W tym okresie podzielniki się zerują, a wartość bieżąca jest zapamiętywana w pozycji SM.

Odczyt odbywa się radiowo, bez konieczności wchodzenia do mieszkań !!!!

6. Zalecenia

1. W lokalu należy utrzymywać temperaturę 20°C – temperaturę komfortu cieplnego. W sypialni zaleca się utrzymywać temperaturę nieznacznie niższą, niezbędną dla dobrego samopoczucia.
2. **Nie zabudowywać i nie zasłaniać grzejników** (np. meblami, zasłonami itp.), ponieważ w ten sposób zagrażana jest ciepła droga do pomieszczenia.
3. W okresie zimowym należy na noc zasłaniać okna żaluzjami oraz zasłonami, aby w ten sposób ograniczyć przenikanie zimnego powietrza przez powierzchnie okien.
4. **Zadbać o szczelność okien. Pomieszczenia wietrzyć krótko i intensywnie. Przed wietrzeniem należy przykręcić zawór termostatyczny przy grzejniku do minimum. Chłodne powietrze wokół zaworu powoduje otwarcie i tym samym grzanie grzejnika.**